

卫生间防水做法与规范

1、地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。



2、管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑密封膏封严，水泥磨平滑护脚后，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层 1—2 层。地漏附近同样措施。



3、墙面处理干净平光无浮灰，墙地面交接处抹小圆角或坡角，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层 1—2 层。



4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求 1.5 毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温 4h 表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏挂，鼓泡现象。大面积涂刷 24h 固化后涂刷下一层。先涂刷立面后再涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合。



5、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外 300 宽。地面防水层应高出地面 200，有淋浴的卫生间墙面防水层应高处地面 1.8 米。



6、按照要求做闭水试验。闭水试验不少于 24h。

